

Permaflect® 漫反射涂料保养和 使用指南

为了保持 Permaflect 漫反射涂层独特的光学和反射特性，请遵循以下清洁和使用程序：

普通保养

Permaflect 是一种光学镀膜，使用时与其他光学镀膜方法大致相同。

尽管该材料非常耐用，但应注意防止手指油等污染物接触材料表面。

使用 Permaflect 时，请一直戴上干净的手套。

清洁说明

如果材料被轻微污染，可以用清洁、干燥的空气或氮气吹刷。不要使用氟利昂。

对于较重的土壤，可以在流水下用软刷擦洗材料。

用清洁空气或氮气吹干，或让材料风干。

如果材料被严重染色，请用极其温和的肥皂和水、5% 白蒸馏醋或过氧化氢的混合物浸泡。然后在水下运行，同时用软刷擦洗。

获取 *Permaflect* 漫反射涂层的保养和使用的更多信息，请联系 *Labsphere* 技术销售部